

Gebruiksaanwijzing

ASTRO 950

Panelendouche



Het ASTRO 950 panelendouche systeem is in combinatie met het Bulldog 125 of ASTRO 90 watermanagementsysteem uit te bouwen als transit- of nooddouchesysteem.

Vraag onze afdeling verkoop.

De ASTRO 950 wordt door ons ook verhuurd.

Vraag onze afdeling verhuur.



Technische gegevens:

Materiaal : 5 mm ABS
Kleur : deurpanelen zwart
wandpanelen wit

Afmetingen (lxbxh)

Transport : 195x90x50 cm
Opgebouwd : 276x95x203 cm
Kabine int. : 91x94x200 cm

Gewicht : 135 kg (3-kamer)

Andere producten van ASTRO:

- De ASTRO 2500 en ASTRO 5000 onderdrukapparaten
- De Bulldog Puppy en ASTRO Odyssey onderdrukapparaten
- ASTROCAB snelsluis en Bulldog 1200 panelendouche
- ASTRO 90 en Bulldog 125 watermanagementsystemen

Best Environmental & Safety Technology B.V.

Laanweg 8, NL-3208 LC Spijkenisse Postbus 385, NL-3200 AJ Spijkenisse
Telefoon : +31 (0)181 610116 Telefax : +31 (0)181 624447
E-mail : info@bestbv.nl Internet : www.simplybest.nl





ASTRO 950 panelendouche.

Controleer direct na ontvangst of u de volgende onderdelen zonder beschadigingen heeft ontvangen:

- 6 wandpanelen
- 4 deurpanelen
- 3 dakpanelen
- 3 vloerpanelen

Indien na ontvangst blijkt dat een of meerdere voornoemde onderdelen ontbreekt of beschadigd is neem dan contact op met Best B.v. (adres, telefoonnummer etc. zie achterzijde)

Lees voor in gebruikname deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Hierna zult u snel vertrouwd zijn met de ASTRO 950.

Gebruiksaanwijzing.

1. Plaats de 3 (of meerdere) vloerpanelen in lijn op een horizontale verharde ondergrond. (afbeelding 1)
2. Zorg ervoor dat het douchevloerpaneel in het midden geplaatst wordt met de afvoer aan de zijde waar het watermanagement geplaatst wordt. (Afbeelding 2)
3. Plaats vervolgens het eerste deurpaneel op de opstaande rand van het douchevloerpaneel en een van de andere vloerpanelen (afbeelding 2)
4. Plaats dan het douche wandpaneel aan de binnenzijde van de opstaande rand van het douchevloerpaneel (afbeelding 3). Schuif de flens van het wandpaneel in het u-profiel van het deurpaneel (afbeelding 4)



5. Plaats daarna het 2e deurpaneel zodat het u-profiel aan de onder-zijde over de opstaande rand van het douche vloerpaneel en het andere vloerpaneel komt (hou rekening met de draairichting van de deur). Schuif gelijktijdig de flens van het wandpaneel in het u-profiel van het deurpaneel (afbeelding 4).

6. Breng nu het laatste wandpaneel van de douchekabine aan zodat de flens aan de onderzijde aan de binnenkant in de douchebak komt en de zijflensen in de deurpanelen zoals in voorgaande punten beschreven (afbeelding 5).

7. Plaats vervolgens het dakpaneel. De douchekabine is nu gereed.

8. Plaats vervolgens de wand- en deurpanelen van de schone- en vuile kabine zoals onder punt 3, 4, 5 en 6 aangegeven.

Voor binnenaanzicht zie afbeelding 8.

Ga bij de afbouw van de ASTRO 950 in omgekeerde volgorde tewerk. Neem eerst het dakpaneel van de schone- of vuile kabine weg, verwijder vervolgens een van de wandpanelen, de deur aan de buitenzijde, het andere wandpaneel enz. enz.

Plaats 3 wandpanelen op elkaar op de ondergrond. Leg nu de 4 deurpanelen in de wandpanelen en plaats vervolgens de resterende 3 wandpanelen over de deurpanelen. Plaats hierop de 3 wand- en de 3 vloerpanelen en u hebt een compact pakket wat weinig ruimte inneemt (afbeelding 7).

Kijk voor meer informatie op www.simplybest.nl en zoek onder ASTRO 950.

