

BELANGRIJK**BELANGRIJK****BELANGRIJK**

- Stel het apparaat **NOOIT** op in de werkzone.
- Vervang dagelijks het voorfilter. Bij hoge stofconcentraties het voorfilter meerdere malen per dag vervangen of gebruik maken van filtermatjes.

a. Opstellen van het apparaat.

1. Plaats de filter-unit, **BUITEN DE WERKZONE**, op de gewenste plaats tegen de aftenting van de werkzone en koppel de fan-unit en de filter-unit door middel van bijgeleverde slang aan elkaar.
2. Verwijder afdekplaat en berg deze goed op.
3. Verwijder de folie voor het voorfilter tot op het hart van de flens.
4. Bevestig de folie op de flens met behulp van tape.

b. In bedrijfsname.

1. Sluit het apparaat aan op het stroomnet 230V, door middel van de meegeleverde stroomkabel. Druk op de groene drukschakelaar. Het groene lampje licht nu op.
2. Schakel het apparaat in door middel van de 4 standen-schakelaar en stel de gewenste capaciteit in (stand 1, 2 of 3). Bij inschakeling licht het oranje lampje op.

c. Tijdens het gebruik.

1. Vervang dagelijks het voorfilter of bij grotere stofconcentraties frequenter (eventueel filtermatjes gebruiken).
2. Bij filteralarm eerst voorfilter (filtermatje) vervangen. Indien filteralarm aan blijft contact opnemen met de TD van Best

d. Na gebruik.

1. Schone voorfilter aanbrengen en afdekplaat plaatsen.
2. Afdekplaat aftapen zodat tijdens transport geen stof kan vrijkomen.
3. Apparaat schoonmaken, stofvrij en compleet met slang aanleveren.

e. Oplossing storingen.**Storing:**

- Geen spanning
- Onvoldoende of geen luchtstroom

Oplossing:

- Controleer of stekkers van de stroomkabel goed zijn aangebracht
- Controleer de spanning van het stopcontact
- Controleer of de variabele schakelaar in de juiste stand staat
- Controleer het filteralarm en vervang, indien nodig, de filters

Indien storingen niet verholpen kunnen worden met behulp van de hierbovengenoemde oplossingen neem dan contact op met de TD van Best B.V. te Spijkenisse tel. 0181 - 610 116.

Dit apparaat en toebehoren (kabel) zijn gekeurd conform NEN 3140